




























VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL COMPOUND

ALLUNGANDO			ACCORCIANDO		
	LA CORDA	I CAVI		LA CORDA	I CAVI
LA DISTANZA ARCO-CORDA	 DIMINUISCE	 DIMINUISCE	LA DISTANZA ARCO-CORDA	 AUMENTA	 AUMENTA
LA % DEL LET-OFF	 AUMENTA	 DIMINUISCE	LA % DEL LET-OFF	 DIMINUISCE	 AUMENTA
LA POTENZA	 AUMENTA	 DIMINUISCE	LA POTENZA	 DIMINUISCE	 AUMENTA
L'ALLUNGO	 AUMENTA	 DIMINUISCE	L'ALLUNGO	 DIMINUISCE	 AUMENTA

DANDO GIRI A:	BRACE	SCARICO LET-OFF	ALLUNGO	LIBBRAGGIO
CORDA	 AUMENTA	 DIMINUISCE	 DIMINUISCE	 DIMINUISCE
CAVI	 AUMENTA	 AUMENTA	 AUMENTA	 AUMENTA

BUSS CABLE		CONTROL CABLE			
	ALLUNGO	LIBBRAGGIO		ALLUNGO	LIBBRAGGIO
DARE GIRI AL BUSS CABLE (YOKE):	 AUMENTA	 AUMENTA	DARE GIRI AL CONTROL CABLE:	 DIMINUISCE	 DIMINUISCE

